

TOPITEC® Herstellungsempfehlung

NASENCREME:

GLUCOSE-MONOHYDRAT 20% - MENTHOL 0,2% - WOLLWACHSALKOHOLSALBE - 30,0 G

Charakteristik:

Nasencreme, Lösungsrezeptur



Rezepturbestandteile:

Glucose-Monohydrat	6,0 g
Menthol	0,06 g
Gereinigtes Wasser	6,0 g
Natives Olivenöl	10,0 g
Wollwachsalkoholsalbe DAB oder SR/DAC	zu 30,0 g



Herstellung:

Unser Beispiel beschreibt die Herstellung im 30 g TOPITEC® Rezepturgefäß¹.

Tara des 30 g Rezepturgefäßes, einschließlich eines Hubbodens mit eingeschobener Werkzeugwelle und anhängender Mischscheibe dokumentieren.

Menthol und Olivenöl in das Rezepturgefäß überführen bzw. einwiegen und mit einem Glasstab so lange rühren, bis das Menthol gelöst ist. Die Wollwachsalkoholsalbe dazu wiegen, dabei vorsichtig in die Kruke geben, damit nichts von der Menthol-Lösung rausspritzen kann.

Die Glucose wird parallel in einem Becherglas (mit Glasstab) in dem Wasseranteil gelöst, moderates Erwärmen ist hilfreich.

Fehlendes Wasser (Verdunstungsverlust) ergänzen und die Glucose-Lösung in das Rezepturgefäß überführen.

Für den nachfolgenden, möglichst luftarmen Mischvorgang, bitte den Hubboden entsprechend tief runterschieben und das Rezepturgefäß in den Aufnahmeingang des TOPITEC® Mischsystems einsetzen.



Mischgeräte-Systemeinstellungen:

Eingabe einer mehrstufigen Rezeptur (siehe Bedienungsanleitung Ihres TOPITEC® Mischsystems²).

TOPITEC® AUTOMATIC

Systemeinstellung:

1. Stufe 0:30 Min.: 500 UpM
2. Stufe 4:30 Min.: 1.500 UpM

TOPITEC® TOUCH

Systemeinstellung:

1. Stufe 0:30 Min.: 500 UpM
2. Stufe 3:00 Min.: 1.500 UpM

TOPITEC® EXPERT

Systemeinstellung:

1. Stufe 0:30 Min.: 500 UpM
2. Stufe 3:00 Min.: 1.500 UpM



Inprozesskontrolle:

Hellgelbe, weiche Creme von homogener Beschaffenheit. Charakteristischer Geruch.

Abschluss:

Die Zubereitung wird direkt aus dem Rezepturgefäß abgefüllt und etikettiert.

Packmittelempfehlung:

Aus Gründen der Hygiene wird zur Abgabe an den Patienten eine 35 ml aponorm® Aluminiumtube mit Nasensalbenapplikator (WEPA Best.-Nr. 036123 + 036130) empfohlen.



Anmerkungen und Tipps:

Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen und Hinweise im DAC/NRF Rezepturenfinder, dort ist diese Rezeptur aufgeführt.

¹Alternativ kann auch in einer 30 g TOPITEC® Kruke hergestellt und dann in eine Tube umgefüllt werden.

²Die Bedienungsanleitungen zu Ihrem Mischsystem finden Sie unter www.topitec.de (Sortiment/Mischsysteme).



BEGLEITVIDEO auf
www.topitec.de
www.topitec.de/10